



1. Run function wires through terminal cover (A).
2. Strip function wires ¼" and tightly secure them to terminals (B) according to function.
3. Apply a small amount of grease (included) to all terminals, both front and rear of socket to prevent corrosion.
4. Twist terminal cover (A) over terminals (B).
5. Fasten provided hex-head screw, nut, and washer combination to mounting bracket (not included) tightly.
6. Tighten rear strain relief screw (C) located on bottom of terminal cover.

Note: Locate wires on vehicle by function only. Color coding is not standard with all manufacturers.

Caution: Connect auxiliary power lead to fuse block or fused battery lead. 20 Amp.

-
1. Pase los cables de función por la tapa de los terminales (A).
 2. Pele 6 mm de los cables de función y sujételos firmemente a los terminales del tomacorriente (B) según la función.
 3. Aplique una pequeña cantidad de grasa (incluida) en todos los terminales, tanto adelante como atrás del tomacorriente, para evitar la corrosión.
 4. Gire la tapa de los terminales (B) sobre el tomacorriente.
 5. Sujete firmemente el juego provisto de tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandela al soporte de montaje (no incluido).
 6. Ajuste el tornillo trasero de alivio de tensión (D) que se encuentra en la parte inferior de la tapa de los terminales.

Nota: Localice los cables solo por su función. La codificación por color no está estandarizada entre todos los fabricantes.

Precaución: Conecte el cable de corriente auxiliar a la caja de fusibles o al cable de la fusiblera. 20 amperios